



PUSH BUTTON BUTON

Once pushed, deactivates OUTPUT 4 and OUTPUT 8 for 20 minutes.

Basıldığında ÇIKIŞ 4 ve ÇIKIŞ 8'i 20 dakika boyunca devre dışı bırakır.

IGNITION KONTAK

If ignition detected, OUTPUT 4 and OUTPUT 8 deactivates.

Kontak açık ise ÇIKIŞ 4 ve ÇIKIŞ 8 devre dışıdır.

EXTERNAL SIREN* HARİCİ SİREN*

This option is valid for the connection of TRAK External Siren.

Bu seçenek TRAK Harici Siren bağlantısı için geçerlidir.

ROTATESENSE** ROTATESENSE**

Output 4 and 8 will be activated for 5 seconds in case of Rotatesense status.

(Except first 30 seconds following to cap closing)

ÇIKIŞ 5 and 8 Rotatesense durumunda 5 saniye boyunca aktiftir.

(Kapak kapandıktan sonraki ilk 30 saniye hariç)